

DREAM 1400 WASH 通道特性表

| 17 CH | 19 CH | 28 CH | 特性 | DMX 值 | 功能 |
|---------|-------------------------|-------|----------|---------|-------------------------|
| 1 | 15 | 1 | 水平 | 0-255 | 0度->540度 |
| 2 | 16 | 2 | 水平微调 | | |
| 3 | 17 | 3 | 垂直 | 0-255 | 0度->252度 |
| 4 | 18 | 4 | 垂直微调 | | |
| 5 | 1 | 5 | 频闪 | 0-19 | 关闭 |
| | | | | 20-49 | 打开 |
| | | | | 50-200 | 频闪, 快->慢 |
| | | | | 201-210 | 开 |
| | | | | 211-255 | 随机频闪, 慢->快 |
| 6 | 2 | 6 | 调光 | 0-255 | 0%->100% 关->开 |
| 7 | 3 | 7 | 调光微调 | | |
| 8 | 13 | 8 | 调焦 | 0-255 | 远->近 |
| - | 14 | 9 | 调焦微调 | | |
| 9 | 11 | 10 | 放大缩小 | 0-255 | 小->大 |
| - | 12 | 11 | 放大缩小微调 | | |
| 10 | 4 | 12 | 青色 | 0-255 | 0%->100% |
| - | - | 13 | 青色微调 | | |
| 11 | 5 | 14 | 品红 | 0-255 | 0%->100% |
| - | - | 15 | 品红微调 | | |
| 12 | 6 | 16 | 黄色 | 0-255 | |
| - | - | 17 | 黄色微调 | | |
| 13 | 7 | 18 | 色温校正 | 0-255 | 0%->100% 冷色调->暖色调 |
| - | - | 19 | 色温校正微调 | 0-255 | |
| 14 | 8 | 20 | 颜色轮1 | | 线性移动 |
| | | | | 0-119 | 白光->颜色1->白光 线性移动 |
| | | | | 120-120 | 白光 |
| | | | | | 全色模式 |
| | | | | 121-126 | 颜色1 |
| | | | | 127-132 | 颜色2 |
| | | | | 133-138 | 颜色3 |
| | | | | 139-144 | 颜色4 |
| | | | | 145-150 | 颜色5 |
| | | | | 151-156 | 颜色6 |
| | | | | 157-160 | 白光 |
| | | | | | 颜色流水 |
| | | | | 161-200 | 顺时针旋转, 快->慢 |
| | | | | 201-203 | 停止 |
| | | | | 204-243 | 逆时针旋转, 慢->快 (随机颜色模式) |
| 244-247 | 快 | | | | |
| 248-251 | 中 | | | | |
| 252-255 | 慢 | | | | |
| - | - | 21 | 颜色轮1微调 | | |
| 15 | 9 | 22 | 颜色轮2 | | 线性移动 |
| | | | | 0-119 | 白光->颜色1->白光 线性移动 |
| | | | | 120-120 | 白光 |
| | | | | | 全色模式 |
| | | | | 121-125 | 颜色1 |
| | | | | 126-130 | 颜色2 |
| | | | | 131-135 | 颜色3 |
| | | | | 136-140 | 颜色4 |
| | | | | 141-145 | 颜色5 |
| | | | | 146-150 | 颜色6 |
| | | | | 151-155 | 颜色7 |
| | | | | 156-160 | 白光 |
| | | | | | 颜色流水 |
| | | | | 161-200 | 顺时针旋转, 快->慢 |
| | | | | 201-203 | 停止 |
| 204-243 | 逆时针旋转, 慢->快 (随机颜色模式) | | | | |
| 244-247 | 快 | | | | |
| 248-251 | 中 | | | | |
| 252-255 | 慢 | | | | |
| - | - | 23 | 颜色轮2微调 | | |
| 16 | 10 | 24 | 颜色宏功能 | 0~255 | 保留 |
| 17 | 19 | 25 | 灯具控制 | 0-9 | 无用段 |
| | | | | 10-14 | 灯具复位 |
| | | | | 15-29 | 特性复位 |
| | | | | 30-34 | 水平垂直复位 |
| | | | | 35-39 | 保留 |
| | | | | 40-44 | 灯泡打开 |
| | | | | 45-49 | 灯泡关闭 |
| 50-255 | 保留 | | | | |
| - | - | 26 | 水平垂直速度 | 0-255 | 滑步时间从快到慢 |
| - | - | 27 | 颜色速度 | 0-255 | 滑步时间从快到慢 |
| - | - | 28 | 调焦放大缩小速度 | 0-255 | 滑步时间从快到慢 |